

maxell

コンパクトPCカメラ **PM4**

取扱説明書(保証書付き)

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、**正しくインストールを行なっ
た上で、本機をパソコンに接続してください。**また、この取扱説明書は
保証書として大切に保管してください。

PM4のホームページ

<http://www.maxell.co.jp/pm4/>

ユーザー登録は上記のページより行ってください。

日立マクセル株式会社 お客様ご相談センター

〒102-8521 東京都千代田区飯田橋2-18-2

TEL (03)5213-3525 FAX (03)3515-8261




受付：月曜日から金曜日（ただし祝祭日および当社休業日を除く）

午前9：30～12：00 および 午後 13：00～17：30

ホームページ <http://www.maxell.co.jp>



安全上のご注意 安全にお使いいただくために必ずお守りください。

表示の説明





	危険	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性が差し迫って生じる可能性があること」を示します。
	警告	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。
	注意	「誤った取扱いをすると人が傷害*1を負う可能性または物的損害*2のみが発生する可能性があること」を示します。

* 1：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。

* 2：物的損害とは、家屋・家財および家畜・愛玩動物にかかわる拡大損害を指します。

絵表示の例		禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
		強制	強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

	<ul style="list-style-type: none"> ● 修理や改造、または分解しないでください。 火災、感電、またはけがをする恐れがあります。 修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社は一切責任を負いません。 また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 水・薬品・油等の液体に浸さないでください。 ショート、感電、火災の恐れがあります。また、故障の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 雷が鳴り出したら、本製品やUSBケーブルに触れたり、本製品をパソコンなどへ接続しないでください。 落雷による感電の危険性があります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 添付のCD-ROMはパソコンのCD-ROMドライブ以外では、絶対に再生しないでください。大音量により耳に障害を負ったり、スピーカー等の音声出力装置を破損する恐れがあります。

⚠ 警告

- 濡れた手で触らないでください。
感電・故障の恐れがあります。
- 発熱物・発火物の近くでのご使用は避けてください。
発煙・火災の恐れがあります。
- 曲げたり、落したり、上に重いものを載せたり、強い衝撃を与えた場合は、お買い求めの販売店または当社の「お客様ご相談センター」まで点検を依頼してください（有料）。
そのまま使うと、発煙、火災の恐れがあります。
- 水・薬品・油等の液体によって濡れた場合は直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店または当社の「お客様ご相談センター」まで点検を依頼してください（有料）。
ショート、感電、火災の恐れがあります。

⚠ 注意

- 本製品やパソコン本体を次のような場所では使用しないでください。故障の原因となります。
 - ・ 不安定な場所
 - ・ 振動のある場所
 - ・ 衝撃のある場所
 - ・ ホコリの多い場所
 - ・ 強い磁気の発生する場所
 - ・ 高温／多湿の場所
 - ・ 直射日光の当たる場所
- 静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところでの使用・保管は避けてください。
- USBコネクタを挿抜するときは、コネクタの両端を指で押さえながら挿抜してください。
ケーブル自体を引っ張ると、破損の原因となります。
- 本製品を設置する場合は、安定したところに置いてご使用ください。不安定な場所での使用は、落下・転倒による故障の原因となります。
- ノートパソコンのディスプレイに本製品をクリップしたまま液晶の蓋を閉じないでください。
ディスプレイが破損する原因になります。
- ノートパソコンのディスプレイにクリップする場合、クリップが液晶に直接当たらないようにはさんでください。
ディスプレイが故障する恐れがあります。
- 長期間、本製品をご使用にならない場合、パソコンからUSBケーブルを抜いて置いてください。

目次

安全上のご注意	2
目次	4
はじめに	5
取扱説明書をお読みになるにあたって	5
免責事項	5
パッケージの内容確認と動作環境	6
各部の名称と設置例	8
セットアップ	10
・ドライバのインストール	10
・パソコンへの取り付け	14
・PM4の取り外し	15
・ドライバのアンインストール	16
付属ソフトウェア「VideoLive Mail」の使い方	18
・「VideoLive Mail」のインストール	18
・「VideoLive Mail」のアンインストール	21
・「VideoLive Mail」のサポート	22
付属ソフトウェア「PhotoStudio」の使い方	23
・「PhotoStudio」のインストール	23
・静止画の取り込み	25
・「PhotoStudio」のアンインストール	27
・「PhotoStudio」のサポート	28
キャプチャソフトウェアPM4の使い方	29
トラブルシューティング	30
仕様	34
保証とアフターサービス	35

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽して制作しておりますが、万が一不審な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また、無断転載は固くお断りします。
- Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- PC/ATは米国International Business Machines社の登録商標です。
- 本製品およびこの取扱説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし本文中にTMおよびRマークは明記しておりません。

免責事項


- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる二次的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- 本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。

This product is supported only in Japan.


パッケージの内容確認と動作環境

■パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには、下記のものが入っています。お使いになる前に、必ず内容をご確認ください。不足品や破損品などがありましたら、すぐにお買い求めの販売店までご連絡ください。



カメラ本体




CD-ROM
(ドライバソフト、
ビデオメール・画像
処理ソフト)



取扱説明書(本書)
保証書(裏表紙)



※専用スタンドとカメラ本体をネジで
しっかり止めてご
使用ください。



専用スタンド

■動作環境

本製品は下記の環境に対応しています。

対応機種

下記OSがプリインストールされたIBM PC/AT互換機（Windowsマシン）

- ・ PentiumⅡ 450MHz以上（PentiumⅢ 650MHz以上推奨）
- ・ 128MB RAM（256MB以上推奨）
- ・ USBポート
- ・ CD-ROMドライブ
- ・ ハードディスクに500MB以上の空き容量

対応OS

- ・ Windows98SE/2000Pro/Me/XP（日本語版）〔WindowsXP推奨〕
- ※Windows98には対応していません。
※OSのアップグレードおよび自作機については動作保証していません。

■お使いになる前に

本製品をご使用になる場合は、下記の点にご注意ください。


- 本製品を導入するための作業を始める前に、必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- USB ハブをご使用の場合は、動作の保証をいたしかねます。やむを得ずご使用になる場合はセルフパワー型でお試しになることをお勧めします。

■注意事項


- 本製品には、インターネットTV電話用ソフトは添付されていません。別途ご用意いただくかWindows XPに標準添付されているWindows MessengerまたはWindows98SE/Me/2000Proに標準添付されているWindows Netmeeting等のソフトをお使いください。
- インターネットTV電話を行う場合は、インターネットに接続する通信環境が必要です。

各部の名称と設置例

■各部の名称



- ① スナップショットボタン
付属ソフトの「Photo Studio」を使って、静止画を撮影することができます。
- ② カメラレンズ
注意：このレンズは回りません。
- ③ LEDランプ
動作中は青色に点灯します。
- ④ ボディ
専用スタンドから取り外しても使用できます。
- ⑤ 専用スタンド
カメラを前後左右に、お好みの角度に傾けて使用できます。




- ⑥ マイク
USB経由で音声をとることができます。
- ⑦ クリップ
ノートパソコンのディスプレイをはさんで設置します。(厚さ最大15 mmまで)
カメラを専用スタンドから外して使用する時には、カメラを支える足になります。
- ⑧ USBケーブル
パソコン本体のUSBポートに接続します。


■ 設置例

デスクトップパソコンの場合

(専用スタンドなしの場合)




カメラが転ばないように、水平な場所に設置してください。



(専用スタンド有りの場合)

ノートパソコンの場合



カメラが外れないように、しっかりとクリップで固定してください。

注意：液晶モニタの形状によってうまく取り付けられない場合や、液晶を傷つけるおそれがあります。その場合は卓上に設置してください。

セットアップ

ドライバのインストール

■パッケージ内容の確認

PM4を初めてお使いになる場合、パソコンに接続する準備が必要です。下記手順をよくお読みになってから作業を行ってください。

注意：インストールが完了するまでPM4をパソコンへ接続しないでください。



※Windows XPおよびDirectXをインストールしなかった場合はパソコンの再起動は必要ありません。

※Windows 98SEではドライバをインストールする際に、OSのセットアップディスクが必要になる場合があります。あらかじめご用意ください。

■セットアップ

PM4を初めてお使いになる場合、パソコンに接続する準備が必要です。下記手順をよくお読みになってから作業を行ってください。

※ご使用のシステム環境により、表示画面が若干異なる場合があります。

ドライバのインストール

パソコンにドライバをインストールする場合は下記の手順で行います。

1. Windows上で起動されているアプリケーションソフトを終了させてください。
2. 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。

3. セットアッププログラムが自動的に起動したら「ドライバインストール」を選択して、クリックします。



セットアッププログラムが自動起動しない場合は[マイコンピュータ]から[AUTORUN(E:)](ドライブレターE:はお使いの環境によって違います)をダブルクリックしてください。セットアッププログラムが起動します。

セットアッププログラムが起動せずCD-ROMの内容が表示された場合は、[Menu]をダブルクリックしてください。




4. [次へ (N) >] をクリックします。

インストール画面の指示に従い、インストールを続けてください。

DirectX8.1のインストールの問い合わせが表示されたら、インストールを選択してください。(DirectX8.1以上をインストールしている場合は必要ありません。)(DirectXは米Microsoft社が開発したマルチメディアのアプリケーションソフトウェアです。)



※ご注意：Windows XPをお使いの方はインストール中に、警告のメッセージが表示されますがドライバは当社にて動作確認済みですので、[続行 (C)] をクリックしてください。



5. [完了]をクリックします。



以上でドライバのインストールは完了です。

注意：ここで必ずCD-ROMを取り出してください。

パソコンを再起動して、14ページ「パソコンへの取り付け」に進んでPM4をパソコンに接続してください。


※Windows XPおよびDirectXをインストールしない場合にはパソコンの再起動は必要ありません。

パソコンへの取り付け

1. PM4のUSB接続端子をパソコンのUSBポートに接続します。

コネクタはしっかりと奥まで差し込み、確実に接続してください。


※USBポートの位置はお使いの機種により異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。




Windowsのセットアップウィザードにより「PM4」が自動認識されます。

Windows XPの場合のみ、以下の手順により認識させてください。


2. ドライバソフトウェアをインストール後に、初めてPM4をパソコンに接続すると「新しいハードウェアの検出ウィザード」が立ち上がります。「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選んで、[次へ(N) >] をクリックします。



※ご注意：Windows XPでご使用になるとき、ハードウェアの検出時に下の画面のようなメッセージが表示されます。当社にて動作確認済みですので、〔続行 (C)〕をクリックしてください。



3. 〔完了〕をクリックします。



以上でパソコンへの取り付けは完了です。


PM4の取り外し

PM4をパソコンから取り外すときは、お使いになったアプリケーションを終了してから取り外してください。

ドライバのアンインストール

パソコンからドライバをアンインストールする場合は下記の手順で行います。

1. 「スタート」→「コントロールパネル(C)」→「プログラムの追加と削除」をダブルクリックします。



※画面はWindows XP のものです。
(OSによって異なります)



2. インストールされているソフトウェアのリストから「PM4 USB PC Camera」を選択し「変更/削除(C)」をクリックします。



3. 「削除(R)」にチェックを入れて「次へ(N)>」をクリックします。



4. 「はい(Y)」をクリックします。



5. 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックを入れて「完了」をクリックします。
パソコンを再起動させます。
以上でアンインストールは完了です。



付属ソフトウェア「VideoLive Mail」の使い方

本製品に付属の「VideoLive Mail」は、音声付きの動画を撮影することができ、その動画をそのままメールで送信できるソフトウェアです。

■「VideoLive Mail」のインストール

パソコンに「VideoLive Mail」をインストールする場合は下記の手順で行います。

注意：インストールが完了するまでPM4をパソコンへ接続しないでください。

注意：「VideoLive Mail」のインストールにはCDキーが必要です。
CD-ROMの袋に貼り付けてありますので、大切に保管してください。

1. Windows上で起動されているアプリケーションソフトを終了させてください。
2. 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。
3. セットアッププログラムが自動的に起動したら「VideoLive Mail インストール」を選択して、クリックします。



セットアッププログラムが自動起動しない場合は[マイコンピュータ]から[AUTORUN(E:)] (ドライブレターE: はお使いの環境によって違います)をダブルクリックしてください。セットアッププログラムが起動します。
 セットアッププログラムが起動せずCD-ROMの内容が表示された場合は、[Menu]をダブルクリックしてください。



「設定言語の選択」から日本語を選択し、[OK] をクリックします。



あとは、インストール画面の指示に従い、インストールを完了させてください。

詳しいソフトウェアの使い方はソフトウェア付属のオンラインヘルプを参照してください。



オンラインヘルプは〔F1〕でも起動します。

※画像や音声が入り込められない場合は、システム設定の入力デバイスをご確認ください。

システム設定は画面上の  をクリックしてください。


ビデオ入力デバイスは「PM4 USB PC Camera」、オーディオ入力デバイスは「USBオーディオ デバイス」(Windows XP/2000の場合) もしくは「PM4 USB PC Camera Microphone」(Windows Me/98SEの場合) を選択してください。

■「VideoLive Mail」のアンインストール

パソコンから「VideoLive Mail」をアンインストールする場合は下記の手順で行います。

1. スタートメニューから、「VideoLive Mailのアンインストール」を起動します。

〔スタート〕→〔すべてのプログラム〕→〔CyberLink VideoLive Mail4.1〕→〔Video Live Mailのアンインストール〕



※画面はWindows XP のものです。

2. 〔はい (Y)〕をクリックすると、アンインストールを開始します。



3. 〔OK〕をクリックします。



以上でアンインストールは完了です。

「VideoLive Mail」のサポート

■ 「VideoLive Mail」に関するお問い合わせ

「VideoLive Mail」に関するお問い合わせやユーザー登録については、サイバーリンク テクニカルサポートサービスまでお願いいたします。

サイバーリンク株式会社 テクニカルサポートサービス

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町13-4 共同ビル6F

TEL：(03) 3662-8076 FAX：(03) 3662-8009

受付：月曜日～金曜日（ただし祝祭日および当社休業日を除く）

午前10：00～13：00および午後14：00～17：00

テクニカルサポートホームページ：<<http://support.cli.co.jp>>

ホームページ<<http://www.cli.co.jp/>>

サポートを受ける際には、パソコンの機種と以下の情報をご準備ください。

- ・登録済みのCDキー
- ・ご使用のWindows OSのバージョン、パソコンメーカー
- ・問題が発生したときの詳しい状態

付属ソフトウェア「PhotoStudio」の使い方

本製品に付属の「PhotoStudio」は、画像加工、画像編集に必要な機能を備えたソフトウェアです。

■「PhotoStudio」のインストール

パソコンに「PhotoStudio」をインストールする場合は下記の手順で行います。

注意：インストールが完了するまでPM4をパソコンへ接続しないでください。

1. Windows上で起動されているアプリケーションソフトを終了させてください。
2. 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。
3. セットアッププログラムが自動的に起動したら「Photo Studioインストール」を選択して、クリックします。



セットアッププログラムが自動起動しない場合は[マイコンピュータ]から[AUTORUN(E:)](ドライブレターE:はお使いの環境によって違います)をダブルクリックしてください。セットアッププログラムが起動します。

セットアッププログラムが起動せずCD-ROMの内容が表示された場合は、[Menu]をダブルクリックしてください。



あとは、インストール画面の指示に従い、インストールを完了させてください。

■静止画の取り込み

「PhotoStudio」を使って静止画の取り込みを行う場合は、下記の手順で行います。

1. スタートメニューから「PhotoStudio」を起動します。


〔スタート〕→〔すべてのプログラム〕→〔ArcSoft Photo Studio 4.0〕→〔PhotoStudio 4.0〕



※画面はWindows XP のものです。

2. 〔ソースの選択〕で設定でPM4を選びます。


〔ファイル(E)〕→〔ソースの選択(U)〕



3. 〔ファイル〕メニューから〔取り込み〕を選択すると、キャプチャソフトの画面が起動します。

〔ファイル(E)〕→〔取り込み(Q)〕

4. 取り込む静止画のプレビューが、ウィンドウの左側に表示されますので、PM4本体のスナップショットボタンを押すか、またはキャプチャソフトの〔シャッター(S)〕ボタンをクリックしてください。



5. キャプチャした画像がウィンドウの右側に表示されますので、保存したい画像を選択して、〔画像の転送(T)〕をクリックしてください。



6. キャプチャした画像が「Photo Studio」の編集画面に転送されますので、必要に応じて加工・編集などを行い、ファイルを保存してください。

〔ファイル(F)〕→〔上書き保存(S)〕
または〔名前を付けて保存(A)〕

- ※ 「PhotoStudio」の詳しい使い方は、ソフトウェア付属のオンラインヘルプを参照してください。

オンラインヘルプは〔F1〕でも起動します。

オンラインヘルプ



■「PhotoStudio」のアンインストール

パソコンから「PhotoStudio」をアンインストールする場合は下記の手順で行います。

1. スタートメニューから、「削除」を起動します。

〔スタート〕→〔すべてのプログラム〕→〔ArcSoft PhotoStudio 4.0〕→〔削除〕



※画面はWindows XP のものです。

2. 〔はい (Y)〕をクリックすると、アンインストールを開始します。



3. 〔OK〕をクリックします。



以上でアンインストールは完了です。

「PhotoStudio」のサポート

■「PhotoStudio」に関するお問い合わせ

「PhotoStudio」に関するお問い合わせやユーザー登録については、アークソフト サービス&サポートまでお願いいたします。

— アークソフト株式会社 サービス&サポート —

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-21-9

ウィスタリア東五反田ビル9F

TEL：(03) 5795-1392 FAX：(03) 5795-1397

受付：月曜日～金曜日（ただし祝祭日および当社休業日を除く）

午前10：00～12：00および午後13：00～18：00

テクニカルサポート電子メール：support@arcsoft.jp

ホームページ<<http://www.arcsoft.jp/>>

サポートを受ける際には、パソコンの機種と以下の情報をご準備ください。

- ・ ご使用のWindows OSのバージョン、パソコンメーカー
- ・ 問題が発生したときの詳しい状態

キャプチャソフトウェアPM4の使い方

注意：このソフトウェアはデータの圧縮を行わないので、実用的な動画撮影には向いていません。カメラの動作確認用としてお使いください。

■動画の取り込み

1. PM4がパソコンに正しく接続されていることを確認します。
2. スタートメニューから「PM4 USB PC Camera」を起動します。
3. [Devices]でPM4を選択します。カメラは[PM4 USB PC Camera]を選びます。音声は[USBオーディオデバイス] (Windows XP/2000の場合) または、[PM4 USB PC Camera Microphone]を選びます。
4. プレビュー画面が表示されます。プレビューが表示されない場合は、[Options] → [Preview]を選んで表示させてください。
5. 音声のキャプチャも行う場合、[Capture]で[Capture Audio]にチェックを入れておきます。
6. [File] → [Set capture File]を選んで、取り込む動画の保存先を選んでください。
7. [Capture] → [Start Capture]を選び、ダイアログに従って操作すると、動画の取り込みが開始します。
8. 取り込みを終了するときは[Capture] → [Stop Capture]を選択して下さい。

※このキャプチャソフトで取り込んだ動画は非圧縮のAVI形式で保存されます。




トラブルシューティング

現 象	原 因	対 策	参 照
セットアップ			
CD-ROMをドライブに挿入してもセットアッププログラムのメニューが立ち上がりません。	ドライブの「挿入の自動通知」がOFFになっている可能性があります。	ドライブのプロパティで「挿入の自動通知」にチェックを入れてやり直してください。	P10 P18 P23
		マイ コンピュータよりCD-ROMドライブのAUTORUNをダブルクリックしてください。	
		「ファイル名を指定して実行」から、CD-ROM上のMenuを実行してください。	
セットアップウィザードの途中で、「WindowsのCD-ROMを挿入してください」というメッセージが表示されました。	Windowsのバージョンやパソコンの環境によってはWindowsセットアップのCD-ROMが必要となります。	あらかじめWindowsのセットアップディスクをご用意の上、ドライブのインストールを行なってください。	P14
セットアップウィザードの途中で、「バージョンの競合」というメッセージが表示されます。 (P. 33参照①)	「PM4」がインストールしようとしたドライバより新しいドライバが既にインストールされています。	既存のファイルをそのまま使用することをお勧めします。[はい(Y)]をクリックして次へ進んでください。	P14
セットアップウィザードの途中で、「下の一覧からハードウェアに最適なソフトウェアを選んでください」というメッセージが表示されます。 (P. 33参照②)	CD-ROMをドライブに挿入したままセットアップ作業を続けたためです。セットアップウィザードがインストールしたドライバとCD-ROM上のドライバの両方を検出しました。	"C:\¥Windows¥inf¥oem1.inf" を選択してセットアップ作業を続行してください。	P14


現 象	原 因	対 策	参 照
ご使用中			
「PM4」の画像が表示されません。	USBケーブルがうまく接続できていない可能性があります。	USBケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。	
		USBケーブルを一度はずし、再接続してみてください。	
		違うUSBポートに接続しなおしてください。	
		USBハブや延長ケーブルをご使用の場合は、パソコンのUSBポートへ直接接続してください。	
	アプリケーションソフトから「PM4」が選択されていない可能性があります。	システム設定のビデオ入力デバイスを確認してください。「PM4 USB PC Camera」を選択してください。	P20 P25
	デバイスドライバがうまくインストールできていない可能性があります。	ドライバの再インストールを行ってください。 1. コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」を開き「PM4 USB PC Camera」を選択し、「追加と削除」をクリックします。 2. セットアップメニューより「修正」を選択して再インストールを行ってください。	
映像がスムーズではありません。	画像の大きさによって1秒あたりのコマ数（フレームレート）が異なります。	640×480の画像サイズでは、1秒間に最大で12.5コマ（フレーム/秒）です。この値はパソコンの性能で異なります。	

現 象	原 因	対 策	参 照
ご使用中			
映像がスムーズではありません。	アプリケーションソフトで動画の表示コマ数や撮影コマ数を制限している場合があります。	データサイズを小さくするため、「VideoLive Mail」では撮影の初期設定値を10コマとしています。この値は、[システム設定]で変更できます。 インターネットテレビ電話のソフトは、通信回線の状況に合わせて、画質やコマ数を自動的に設定します。一般的に、設定を変更することはできません。	P20
スナップショットボタンでの撮影ができません。	スナップショットボタンはTWINドライバのみの対応となります。	TWINに対応しています付属ソフトの「Photo Studio」を必ずご使用ください。スナップショットボタンによる撮影が可能です。	P25 P26
スナップショットボタンでの撮影を行なおうとしたところレビュー画面が動かなくなりました。	撮影者が静電気帯電している場合に、静電気によってパソコンが誤動作した可能性があります。	パソコンを再起動して、再度試してみてください。	
音声为正しく認識できません。 音声録音できません。	アプリケーションソフトから「PM4」の内蔵マイクが選択されていない可能性があります。	システム設定の音声入力デバイスを確認ください。 「USB オーディオデバイス (WindowsXP/2000の場合)」もしくは「PM4 USB PC Camera Microphone (WindowsMe/98SEの場合)」を選択してください。	P20

現 象	原 因	対 策	参 照
ご使用中			
音声が正しく認識できません。 音声が録音できません	音量コントロールが絞られている可能性があります。	アプリケーションソフトの音量のプロパティで音量コントロールを適正な値に設定してください。	
撮影した画像に画素欠けや常時点灯があります。	製品の仕様として、若干の画素欠けや常時点灯が存在します。	出荷検査において検査を行なっていますが、初期段階で画素欠けや常時点灯が存在する可能性があります。 また、カメラ本体に衝撃等を与えますと、増加する可能性があります。取り扱いにご注意ください。	



(参照①)
バージョンの競合



(参照②)
新しいハードウェアの検出ウィザード

仕様

型 番	PM4
形 式	CMOSセンサ 一体型USB対応PCカメラ
撮像素子	1/4"CMOSイメージセンサ
有効画素数	30万画素
焦点距離	50cm～∞（固定焦点）
画 角	53°
フレームレート	最大12.5フレーム／秒（640×480ピクセル画像時） 最大30フレーム／秒（320×240ピクセル画像時） 最大30フレーム／秒（160×120ピクセル画像時） ※フレームレートはご使用になるパソコンの性能およびインターネット接続状況等によって異なります。
インタフェース	USBインタフェース1.1準拠 ケーブル長さ（約1.5m） ※USB2.0インターフェースでもご利用になれます。
使用環境	温度：0～40℃ 湿度：20～85%RH（ただし結露なきこと）
重 量	75g（本体のみ、USBケーブルを含む）
外形寸法	幅35×高さ78×奥行き36mm（本体のみ）

保証とアフターサービス

■保証書（裏表紙）に関して

保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

■本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

— 日立マクセル株式会社 お客様ご相談センター —

〒102-8521 東京都千代田区飯田橋2-18-2

TEL (03) 5213-3525 FAX (03) 3515-8261

受付：月曜日～金曜日まで（ただし祝祭日および当社休業日を除く）

午前9:30～12:00および午後13:00～17:30

ホームページ <<http://www.maxell.co.jp/>>